

Intrare in vanzare:

Se apasa tasta **MODE** pana apare Vanzare pe ecran , se introduce cod operator, apoi tasta **CLK**

Exemplu vanzare:

cantitate,tasta **Qty**, pret,tasta **Clk**, Cod articol,tasta **PLU** (pentru adaugarea mai multor produse pe acelasi bon se repeta pasii de mai sus) **ST TL**

Pentru utilizarea instrumentelor de plata:

Se adauga pe bon produsele dorite, se apasa tasta **ST**, se introduce suma incasata, se apasa tasta **ALT+ST**, se introduce numarul instrumentului de plata apoi se apasa tasta **ST**

Anulare

Daca a iesit hartie, se anuleaza cu tasta **C**

Daca a iesit hartie ,dar nu sa apasat tasta **TL** se anuleaza cu tasta **VD**.

Raport X (de verificare)

Se apasa tasta **MODE** pana apare **Raport X**, se introduce parola **8888** , tasta **CLK** , tasta **TL**.

Raport Z (la 24h)

Se apasa tasta **MODE** pana apare **Raport Z**, se introduce parola **9999** , tasta **CLK** , tasta **TL**.

Raport pe articole

Din **RAPORT X** sau **Z** parola **9999 CLK** se apasa tasta **PLU**,se va emite automat raportul pe toate articole,daca se doreste raportul pe un singur articol inainte de tasta **PLU** se tasteaza numarul articolului dorit.

Introducere bani de rest:

-din meniul vanzare se tasteaza suma dorita pentru rest si se apasa simultan tastele **ALT si +%**

Scoatere bani de rest:

-din meniul vanzare se tasteaza suma data ca rest si se apasa simultan tastele **ALT si -%**

Introducere articole:

Din meniul Programare parola **9999 CLK** se introduce numarul articolului **EX:1** se apasa tasta **PLU**

apare **Pret -ST-Department** se apasa tasta **1 ST – Nume**(se introduce numele articolului,cu ajutorul tabelului din manualul de utilizare) **-ST-cod bare-ST- stoc- ST**, va trece automat la urmatorul articol.

Atentie!! Pentru modificarea unui articol existent in casa de marcat se va scoate Raportul Zilnic