

GHID UTILIZARE MOBIKA / PRIMA

MENIUL VANZARE

Pentru a intra in meniul vanzare

Din meniul "ceas"

–se apasa tasta 1 parola casier (implicit 0001)- TOTAL

PENTRU VANZARE

1.cantitatea (ex.2.)-**QTY**

2.pret introdus de la tastatura(ex.2.5Ron)-**PRC** (pentru pret intreg se apasa neaparat tasta ".")

3.numar articol (ex.3)- **PLU**

pentru fiecare articol se repeta pasii 1,2,3

4.STL pentru verificarea sumei – **TOTAL**

Pentru anulara unui bon daca nu a iesit hartie se apasa tasta **CL**

Pentru anulara unui bon tiparit dar nefinalizat(nu s-a apasat **TOTAL**) se apasa butonul **VD** (daca sunt mai multe vanzari pe un bon se apasa tasta **VD** de un numar de ori egal cu numarul vanzarilor efectuate pe bonul respectiv)(pana nu mai iese hartie) , STL sa vedem cavaloarea este 0 si apoi **TOTAL**

Un bon finalizat (sa apasat tasta TOTAL) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul nu se mai da clientului, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate.

RAPOARTE:

ATENTIE!- numai din meniul ceas (pe ecran trebuie sa fie afisat ceasul)

- pentru **X (de verificare)** se apasa tasta 2 parola 12345678- **TOTAL – TOTAL**

- pentru **Z(zilnic)** se apasa tasta 3 parola **12345678- TOTAL- TOTAL**

- **periodic sumar** se apasa tasta 2 parola 12345678 -**TOTAL- 1- data inceput(ex:010811) TOTAL data sfarsit raport(ex:310811)STL**

- **periodic detaliat** se pasa tasta 2 parola 12345678 -**TOTAL- 1- data inceput(ex:010811) TOTAL data sfarsit raport(ex:310811) TOTAL**

-**inlocitor raport Z** : se scoate u raport periodic detaliat unde data de inceput si ndata de sfarsit este data in care a fost emis raportul Z

- **raport articole** : se pasa tasta 2 parola 12345678 -**TOTAL- 3**

Pentru a putea urmari vanzarile pe articole, acest raport trebuie scos periodic

- raport raioane : se pasa tasta 2 parola 12345678 -**TOTAL- 4**

Pentru a putea urmari vanzarile pe raioane, acest raport trebuie scos periodic

ERORILE PRINCIPALE:

ER 7 – nu este hartie la imprimanta

ER 9 – eroare la ceas

ER.10 – nu este curent

ER 14 – eroare la timp

ER 17- eroare la memorie (eceleasi lucru apare si la schimbare memorie, se apasa TOTAL)
ER 19 – nu exista afisaj LCD pentru client
ER 27 – nu s-a scos rap zilnic(au trecut mai mult de 24 h de la ultimul Z scos)

Introducere articole

Din meniul ceas se apasa tasta 4 , parola 12345678 , tasa 1, tasta 3

–**selectare nr.cod:** 1 (pe ecran apare 131) PLU nr.articol STL

–**denumire articol :** 2 (pe ecran apare 132) PLU denumire STL TOTAL

Denumirea articolului se scrie precum un sms.(ex: F = tasta 9 de 2 ori)

Spatiu= tasta 0 de sapte ori (pe excran apare 32)

Pentru a scrie numere, se apara tasta respectiva de opt ori (ex: 5 = de opt ori tasta 5)

Daca vrem sa scriem doua litere una dupa alta si ele sunt pe aceiasi asta , se scrie prima litera, se apasa tasta STL, dupa care pentru a scrie urmatoarea litera se apasa tasta respectiva dar mai putin cu 1.

Ex: LK= tasta 5 de 3 ori tasta STL tasta 5 o data (ar fi trebuit de 2 ori, dar prin apasarea tasti STL deja ne-am pozitionat pe prima litera de pe tasta respectiva)

–**grupa TVA :** 3 (pe ecran apare 133) PLU cota tva STL

–**departament:** 4 (pe ecran apare 134) PLU nr.departament STL

–**pret :** 5 (pe ecran apare 1345 PLU pret STL Implicit este 0.00 Nu se apasa tasta ".".Cifrele dupa virgula se introduc obligatoriu (ex: 10.00=1000 10.50=1050)

Pentru fiecare cod trebuie cel putin : sa ne pozitionam pe articolul respectiv, sa scriem denumirea si sa specificam cota de TVA .

Dupa terminarea programarii unui articol se apasa tasta TOTAL (pe bon va apara toti parametrii programati) si putem trece la articolul urmaor